

4910

Scheuermilch sauer

Produktbeschreibung

Aktiviert die Glasoberfläche für ein optimales Ergebnis der Versiegelung. Erhöht deutlich die Haltbarkeit von Nano-Versiegelungen. Durch abrasive Bestandteile werden selbst hartnäckigste Verschmutzungen gelöst.

Vorteile

- Zur Vorreinigung vor der Versiegelung
- Reinigt Glas- und Keramikoberflächen

Einsatzbereiche

Abrasiver Vorreiniger für Nano-Regenabweiser

Anwendung

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Das Produkt auf ein Tuch geben und abschnittsweise in kreisenden Bewegungen einpolieren.
3. Mit einem sauberen trockenen Tuch in kreisrunden Bewegungen überlappend auspolieren, ggf. mit Wasser Reinigungsrückstände entfernen.

Hinweis: Bei Antrocknen des Reinigers kann dieser mit Wasser wieder verdünnt werden. Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen, da hierdurch gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen können. Nicht auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor und anderen Natursteinen anwenden.



Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Chemische Basis	Gemisch aus Mineralien, organischen Säuren, waschaktiven Substanzen und Wasser
Untergründe	Glas, Keramik
Verarbeitungstemperatur	Zwischen 5°C und 25°C
Verbrauch	Ca. 25 ml / m ²
pH-Wert (25°C)	2,5 (1%ig in Wasser)
Dichte	1,3 g/ml
Lösemittelgehalt	< 5
Lagerstabilität	24 Monate
Empf. Lagertemperatur	Zwischen 5°C und 25°C

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferbare Gebinde

Art. Nr.	Gebinde	Inhalt
K1062	Sprühdose Alu	40 ml
K1069	Flasche Kunststoff	250 ml

Haftungshinweise

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden.

Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KERONA GmbH
 Zeilbaumweg 15
 D-74613 Öhringen
 Telefon: +49 7941-9205 4080
 Telefax: +49 7941-9205 4090
 mail@kerona.de
 www.kerona.de